

Vectra VLi 8SF

ΗP

Corporate PCs

Suomi Svenska Dansk Norsk

Huomautus

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän oppaan teksti ja ohjeet eivät ole takuu tuotteen ominaisuuksista. Hewlett-Packard ei vastaa tuotteen tai ohjeiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hewlett-Packard ei takaa sitä, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä tai että laitteisto ja ohjelmat sopivat ostajan käyttötarkoituksiin.

Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Hewlett-Packard Companylle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen jäljentäminen, lainaaminen tai kääntäminen on kielletty ilman Hewlett-Packard Companyn kirjallista lupaa.

Matrox® on Matrox Electronic Systems Limitedin rekisteröity tavaramerkki.

Adobe TM ja Acrobat TM ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkeiä.

Pentium® on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki, ja CeleronTM on Intel Corporationin tavaramerkki.

Observera

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten ej från början avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken

Instruktionsboken är upphovsträttsligt skyddad och får inte kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

Matrox® är ett varumärke registrerat av Matrox Electronic Systems Ltd.

Adobe TM och Acrobat TM är varumärken hos Adobe Systems Incorporated.

 $\label{eq:microsoft} \begin{tabular}{ll} Microsoft \begin{tabula$

Bemærk

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for dette materiale, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede tilsagn om salgbarhed eller egnethed til noget bestemt formål. Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for feil i materialet eller for direkte eller indirekte skader som følge af levering eller brug af dette materiale.

Dette dokument indeholder oplysninger, der tilhører Hewlett-Packard og er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard Company.

 $\label{eq:matrox} \begin{array}{l} \text{Matrox} \circledast \text{ er et varemærke registreret af Matrox Electronic Systems Ltd.} \\ \text{Adobe}^{\text{TM}} \text{ og Acrobat}^{\text{TM}} \text{ er varemærker registreret af Adobe Systems Incorporated.} \end{array}$

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® og Windows NT® er varemærker registreret i U.S.A. af Microsoft Corporation. Pentium® er et registreret varemærke og CeleronTM er et varemærke der tilhører Intel Corporation.

Les dette

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Hewlett-Packard gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for feil eller tilfeldige eller konsekvensmessige skader i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette materialet. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av lov om opphaysrett. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til andre språk uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company.

Matrox® er et registrert varemerke for Matrox Electronic Systems Ltd.

Adobe TM og Acrobat TM er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® og Windows NT® er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium® er et registrert varemerke og Celeron $^{\rm TM}$ er et varemerke for Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division **Outbound Marketing Communications** 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1999 Hewlett-Packard Company

Sisällys - Innehåll - Indhold - Innhold Suomi - Osa 1

1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 5
2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen
3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 25
Määritykset ja takuu 41
Svensk- Del 2
1 Att installera och använda datorn 55
2 Grundläggande felsökning 67
3 Installera hårdvarukomponenter
Bestämmelser och garantivillkor 91

Dansk- Del 3

1	Opsætning og brug af PC'en	105
2	Grundlæggende problemløsning	117
3	Udskiftning af tilbehør i PC'en	125
	Lovmæssige bestemmelser og mangelafhjælpning	141
N	orsk- Del 4	
1	Installere og bruke PCen	155
2	Grunnleggende problemløsing	167
3	Bytte ut maskinvarekomponenter	175
	Informasjon om forskrifter og garantier	191

Suomi

Käyttöopas

Tämä ohjekirja on tarkoitettu henkilölle, joka haluaa:

- ottaa tietokoneen käyttöön ensimmäistä kertaa
- suorittaa tietokoneen vianmäärityksen
- vaihtaa laitteistokomponentteja
- ottaa selville, mistä saa lisätietoja ja tukea.

Suosittelemme, että luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat käyttää tietokonetta. Lisätietoja on HP:n *Tietokonelaitteiston mukava käyttö*-Web-sivuilla osoitteessa www.hp.com/ergo/.

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

VAROITUS

Turvallisuussyistä tietokoneen kantta ei saa avata, ennen kuin virtajohto ja tietoliikennekaapelit on irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.

Väärin asennettu akku voi räjähtää. Turvallisuussyistä vanhaa akkua ei koskaan saa yrittää ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa akku vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla. Akku on litiumakku, joka ei sisällä raskasmetalleja. Tästä huolimatta akkua ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana ympäristön suojelemiseksi. Palauta käytetty akku liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin akut voidaan joko kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisesti. Akun palautus on maksutonta.

Jos käytät modeemia:


Älä liitä tätä tuotetta puhelinlinjaan ukkosmyrskyn aikana. Älä asenna puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin, ellei puhelinlinjaa ole irrotettu verkkoliitännästä. Älä kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai -päätteitä linjan ollessa jännitteinen. Noudata varovaisuutta asentaessasi tai kytkiessäsi puhelinlinjaa. Älä käytä puhelinta (paitsi langatonta) ukkosmyrskyn aikana välttääksesi salamaniskuvaaran.

Älä käytä puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lähettyvillä. Älä koskaan kosketa tai irrota tietoliikennekorttia irrottamatta ensin puhelinverkkoliitäntää.

Laitteiston huolto

VAROITUS

Vältä linssiin koskemista CD-aseman käytön aikana tapahtuvan vahingoittumisen estämiseksi.




Tietokoneen kokoaminen ja käyttäminen

 $\mbox{\sc T}\ddot{\mbox{\sc ass}}$ luvussa on tietoja tietokoneen asentamisesta ja käytöstä.

Tietokoneen poistaminen pakkauksesta

VAROITUS


Jos et ole varma siitä, pystytkö nostamaan tietokoneen tai näytön turvallisesti, älä yritä nostaa sitä ilman apua.



Aseta tietokone tukevalle pöydälle lähelle helppopääsyisiä pistorasioita. Jätä riittävästi tilaa näppäimistölle, hiirelle ja muille lisälaitteille. Voit käyttää tietokonetta pöytämallisena koneena tai asentaa siihen jalustan ja käyttää sitä minitornimallisena.


Jalustan asentaminen

- $1\quad Aseta \ jalusta \ tietokoneen \ kannen \ nuolen \ kohdalle.$
- 2 Liu'uta lisäosa paikalleen.



Hiiren, näppäimistön, näytön ja kirjoittimen liittäminen

Liitä hiiri, näppäimistö, näyttö ja kirjoitin tietokoneen takaosaan. Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssä asennossa.




Lisätietoja kirjoittimen liittämisestä tietokoneeseen on kirjoittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

^{1.} USB-liitäntää tukevat a) Windows 95:n viimeisin versio (esiladattuna joissakin malleissa); b) Windows 98.

Verkkoon liittäminen

Ilmoita verkon pääkäyttäjälle tietokoneesi liittämisestä verkkoon.

Liitä verkkokaapeli RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) - lähiverkkoliittimeen.



Jos asennat verkkosovitinkortin, sinun on poistettava tietokoneen sisäinen verkkotoiminto *Setup* -ohjelman kohdassa **Advanced** ♣ **PCI Configuration**. Lisätietoja on HP:n Web-tukisivuilta saatavassa *Troubleshooting and Upgrade Guide* -oppaassa.

Jos asennat muun valmistajan verkkosovitinkortin, tarkista asennus- ja määritystiedot HP:n Web-tukisivuilta. Siirry kohtaan LAN Card Ready osoitteessa www.hp.com/go/vectrasupport.

Multimedialisälaitteiden liittäminen (vain tietyt mallit)

VAROITUS

Vältä äkillisen äänen tai staattisen sähkön aiheuttama epämiellyttävä yllätys kääntämällä kuulokkeiden tai kaiutinten äänenvoimakkuus pieneksi, ennen kuin liität ne tietokoneeseen. Jatkuva voimakas ääni voi vahingoittaa kuuloasi pysyvästi. Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja säädä äänenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla tasolla. Kun kuulet äänen selvästi ilman vääristymiä, jätä äänenvoimakkuus tälle tasolle.

Jos käytät modeemia:

Älä liitä tätä tuotetta puhelinlinjaan ukkosmyrskyn aikana. Älä asenna puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin linjan ollessa jännitteinen. Älä kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai -päätteitä linjan ollessa jännitteinen.

Noudata varovaisuutta asentaessasi tai kytkiessäsi puhelinlinjaa. Älä käytä puhelinta (paitsi langatonta) ukkosmyrskyn aikana välttääksesi salamaniskuvaaran.


Älä käytä puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lähettyvillä. Kaikki tulo- ja lähtölinjat ovat erittäin hyvin suojattuja matalajännitepiirejä, paitsi ne puhelin- ja linjaliittimet, jotka ovat puhelinverkkojännitepiirejä. Irrota isäntäkone kaikista analogisista puhelinpiireistä ennen kannen irrottamista.

Älä koskaan kosketa tai irrota tietoliikennekorttia irrottamatta ensin puhelinverkkoliitäntää.


1 Tietokoneen kokoaminen ja käyttäminen

Multimedialisälaitteiden liittäminen (vain tietyt mallit)

1 Liitä HP:n multimedianäppäimistö tietokoneeseen.



2 Liitä mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet näppäimistöön.



3 Voit liittää tietokoneen takaosan vapaana olevaan ääni(tulo)liittimeen jonkin toisen äänilisälaitteen, kuten CD-soittimen.

HUOMAUTUS


Jos asennat äänikortin, sinun on poistettava tietokoneen sisäiset äänitoiminnot käytöstä Setup-ohjelman kohdassa Advanced ▷ Integrated Audio Interface. Lisätietoja on HP:n Web-tukisivuilta saatavassa Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaassa.

Virtajohtojen liittäminen

VAROITUS

Kytke laitteet turvallisuussyistä aina maadoitettuun pistorasiaan. Käytä aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten tämän laitteiston mukana toimitettua johtoa, tai muuta virtajohtoa, joka on paikallisten määräysten mukainen. Tämän tietokoneen virta katkaistaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tästä syystä tietokoneen tulee olla lähellä helppopääsyistä pistorasiaa.

Jännitteen valintakytkin



- 1 Poista tietokoneen virtaliittimen päällä oleva varoitustarra ja *varmista*, *että jänniteasetus on oikea*. (Jänniteasetus on määritetty tehtaalla. Sen tulisi olla oikea.)
- 2 Liitä virtajohdot näyttöön ja tietokoneeseen. (*Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssä asennossa*.)
- 3 Kytke näytön ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan.

Tietokoneen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, kun tietokone käynnistetään ensimmäistä kertaa. Alustus asentaa ohjelmiston valitsemallasi kielellä ja määrittää ohjelmiston käyttämään tietokoneeseen asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun ohjelmisto on alustettu).

Ohjelmiston alustaminen

HUOMAUTUS

ÄLÄ KATKAISE tietokoneen virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se saattaa johtaa odottamattomiin seurauksiin.

1 Kytke virta ensin näyttöön ja sen jälkeen tietokoneeseen.

Kun tietokoneeseen kytketään virta, näyttöön tulee Vectra-logo. Tietokone suorittaa POST-testin. Jatka painamalla [50]-näppäintä, jos haluat tarkastella POST-testin tietoja HP Summary Screen - yhteenvetonäytössä.

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhettä koskevat tiedot tulevat näyttöön automaattisesti. Tietokone pyytää ehkä painamaan F2-näppäintä, jotta Setup-ohjelma käynnistyisi virheen korjaamiseksi.

- 2 Ohjelmiston alustus alkaa.
- 3 Kun alustus on suoritettu, käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla OK.

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen

J	Järjestä työympäristösi mahdollisimman miellyttäväksi (lisätietoja on kohdassa Ohjelmat ➪ HP Info ➪ Working Comfortably).
J	Säädä näytön kirkkaus ja kontrasti sopiviksi. Jos kuva ei täytä näyttöä tai kuva ei sijaitse näytön keskellä, säädä kuvaa näytön säätimien avulla. Lisätietoja on näytön ohjekirjassa.
J	Asenna sovellus.

Käyttöjärjestelmän vaihtaminen

Jos vaihdat tietokoneesi käyttöjärjestelmän, varmista, että *Setup*-ohjelman Main-valikon PnP Operating System -kentän arvo on oikea. (Käynnistä tietokoneen Setup-ohjelma painamalla F2 käynnistyksen aikana.)

- Jos käytät Plug and Play -käyttöjärjestelmää, kuten Windows 95:tä ja Windows 98:aa, määritä PnP Operating System -kentän arvoksi Yes.
- Jos käytät Plug and Play -toimintoa tukematonta käyttöjärjestelmää, kuten Windows NT 4.0:aa, määritä tämän kentän arvoksi **No**.

Voit tarkistaa käyttöjärjestelmän ohjekirjoista, onko käyttöjärjestelmä Plug and Play -yhteensopiva.

Tietokoneen sulkeminen

Varmista ennen tietokoneen sulkemista, että olet sulkenut kaikki sovellukset, ja sulje käyttöjärjestelmä **Käynnistä**-valikon sammutus-komennolla.

Virrankäytön hallinnan käyttäminen

Virrankäytön hallinnan avulla voit pienentää tietokoneen tehonkulutusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei käytetä.

HP Setup -ohjelma

Voit määrittää virrankäytön hallinnan HP *Setup* -ohjelmassa. Katso HP *Setup* -ohjelman Power-valikon vaihtoehtoja. (Käynnistä tietokoneen *Setup*-ohjelma painamalla F2) käynnistyksen aikana.)

Käyttöjärjestelmän virrankäytön hallinta

Eri käyttöjärjestelmissä, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssä, on erilaiset virrankäytön hallintaominaisuudet. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän ohjekirjassa.

EPA- ja Energy Star®yhteensopivuus

Koska HP on Energy Star® -yhteistyökumppani, se on määrittänyt, että tämä tuote täyttää energiatehokkuuden Energy Star® -ohjeet.

Hallittavuus

Tätä tietokonetta on helppo hallita. Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi laitteistonhallintatyökalu HP TopTools. Lisätietoja TopToolsista on kohdassa Ohjelmat ⇔ HP DMI tai HP:n Web-sivuilla osoitteessa www.hp.com/toptools.

Ohjelmisto ja ajurit

Voit ladata tietokoneeseen uusimmat ajurit ja BIOSin HP-tukipalvelimen (www.hp.com/go/vectrasupport) kohdasta "Software and Drivers".

Lisätietoja ja käytönaikaisia ohjeita

Tietokoneen kiintolevyn sisältämät tiedot

Tietokoneen kiintolevyllä on lisätietoja tietokoneesta. Näitä tietoja ovat:

• tietojen saaminen—tietoja tietokonetta koskevien lisätietojen saamisesta, esimerkiksi HP:n Web-palvelimella olevien sivujen osoitteita.

Windowsissa voit lukea nämä tiedot valitsemalla Käynnistä, Ohjelmat ⇔ HP Info ⇔ HP Vectra VL.

tietokonelaitteiston mukava käyttö - ergonomisia ohjeita
 Windowsissa voit lukea nämä tiedot valitsemalla Käynnistä ,
 Ohjelmat ⇔ HP Info ⇔ Working Comfortably.

HP:n Web-tukisivuilla olevat tiedot

HP:n Web-sivuilla on paljon erilaisia tietoja, kuten ladattavat käyttöoppaat, huolto- ja tukivaihtoehdot sekä ajureiden ja apuohjelmien viimeisimmät versiot.

Tietokoneen käyttöoppaat

Voit ladata erilaisia käyttöoppaita HP Vectra -tukipalvelimen (www.hp.com/go/vectrasupport) kohdasta "Manuals". Oppaat ovat Adobe Acrobat (PDF) -muodossa.

Saatavilla on seuraavat oppaat:

- *Using Sound* kuvaa äänijärjestelmän mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen määritys- ja vianmääritystiedot mukaan lukien.
- Troubleshooting and Upgrade Guide kuvaa tarkasti tietokoneen vianmäärityksen ja lisälaitteiden asennuksen. Opas sisältää myös tietoja tietokoneen teknisistä ominaisuuksista ja turvaominaisuuksista. Tästä oppaasta on lisätietoja seuraavassa jaksossa.

1 Tietokoneen kokoaminen ja käyttäminen

Lisätietoia ia käytönaikaisia ohieita

- Service Handbook -luvut tietoja päivitys- ja varaosista, esimerkiksi HP-tuotenumerot.
- *Technical Reference Manual* järjestelmäkomponenttien, kuten järjestelmäkortin, piirisarjan ja BIOSin, tekniset tiedot.

Voit tarkistaa tämän Web-palvelimen säännöllisesti ja ladata tietokonetta käsittelevät uudet asiakirjat, kun ne ovat saatavilla.

Troubleshooting and Upgrade Guide -opas

Tämä opas on Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. Se sisältää tietoja seuraavista asioista:

- tietokoneen vianmääritys
- seuraavat tiedot lisälaitteiden asentamisesta:
 - muistin asentaminen
 - massamuistilaitteiden asentaminen
 - laajennuskorttien asentaminen
 - turvakaapelin asentaminen
 - akun vaihtaminen
 - turvasalvan asentaminen
- turva- ja hallintatoiminnot
- seuraavat tietokoneeseen liittyvät tekniset tiedot:
 - Järjestelmäkortin kytkimet
 - tietokoneen käyttämät keskeytykset, DMA-kanavat ja I/O-osoitteet.

Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaan sisältämät asennus- ja vianmääritystiedot ovat tämän oppaan tietoja tarkemmat.

HUOMAUTUS

Jotta voisit katsoa ja tulostaa *Troubleshooting and Upgrade Guide* -oppaan, koneessasi on oltava Adobe Acrobat Reader asennettuna. Jos järjestelmään ei ole jo asennettu Acrobat Reader -ohjelmaa, voit ladata sen ilmaiseksi Adoben Web-sivuilta (www.adobe.com).

Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaan lataaminen

Lataa *Troubleshooting and Upgrade Guide* -opas siirtymällä HP Vectra -tukisivuihin osoitteessa www.hp.com/go/vectrasupport, siirtymällä kohtaan "Manuals" ja valitsemalla käyttämäsi tietokoneen.

Yleisten ongelmien ratkaiseminen

Tässä luvussa on ohjeita tietokoneongelmien ratkaisemiseen. Luvussa on tietoja seuraavista asioista:

- yleisten tietokone- ja laitteisto-ongelmien käsittely
- HP:n laitteiston vianmääritysohjelman, DiagToolsin, käyttö
- usein esitetyt kysymykset
- lisäohjeiden hankkiminen
- Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut

Lisätietoja on $Trouble shooting\ and\ Upgrade\ Guide$ -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteessa

www.hp.com/go/vectrasupport.

Tietokone ei käynnisty oikein

Tietokone ei käynnisty	
Tarkista, että	Menettelytapa
tietokoneen virtajohto on liitetty oikein	Kytke tietokoneen virtajohto tietokoneeseen ja maadoitettuun pistorasiaan.

POST-testi antaa virheilmoituksen	
Tietokoneen käynnistyessä näyttöön tuleva virheilmoitus tai äänimerkki ilmoittaa tietokoneessa olevasta ongelmasta.	
Tarkista	Menettelytapa
kokoonpanon se osa, jossa POST-testi havaitsi virheen.	Lisätietoja on <i>Troubleshooting and Upgrade Guide</i> -oppaassa, jonka voi hakea HP:n Web-sivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma

Näyttö ei toimi		
Tietokoneen virran merkkivalo toimii, mutta näyttö pysyy pimeänä.		
Tarkista, että	Menettelytapa	
näytössä on virta (merkkivalo palaa).	Tarkista näytön ohjekirjasta merkkivalon selitykset (vihreä, keltainen tai vilkkuva).	
näytön virtajohto on liitetty oikein.	Kytke näytön virtajohto – varmista, että se on kytketty näyttöön ja maadoitettuun pistorasiaan.	
näytön kirkkaus- ja kontrastisäädöt ovat oikein.	Tarkista asetukset näytön OSD-toiminnon (On-Screen Display) tai näytön etuosan säädinten avulla.	
Käynnistyksen aikana näytössä on kuva, mutta näyttö tyhjenee.		
Tarkista, että	Menettelytapa	
tietokoneen näytön asetukset ovat yhteensopivia näytön kanssa.	 Windows NT: Siirry VGA-tilaan käynnistyksen aikana olevassa kehotteessa ja määritä erotuskyky uudelleen. 	
	 Windows 95: Käynnistä tietokone uudelleen. Näkyviin tulee Vectra-näyttö. Kun kuulet merkkiäänen, paina F8 ja käynnistä tietokone vikasietotilassa. Kaksoisnapsauta Näyttö-kuvaketta tietokoneen Ohjauspaneelissa ja napsauta Asetukset-painiketta. Määritä erotuskyky uudelleen liukusäätimellä. 	

Näppäimistö ei toimi		
Tarkista, että	Menettelytapa	
näppäimistön kaapeli on liitetty oikein.	Kiinnitä kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen taakse.	
näppäimistö on puhdas, eivätkä näppäimet ole juuttuneet.	Tarkista, että kaikki näppäimet ovat samalla korkeudella eikä mikään näppäin	
	ole juuttunut.	
näppäimistö ei ole viallinen.	Vaihda näppäimistö varmasti toimivaan tai kokeile näppäimistöä toisessa	
	tietokoneessa.	
käytät oikeaa ajuria.	Lataa uusin ajuri HP:n Web-palvelimesta osoitteesta	
	www.hp.com/go/vectrasupport	
Jos tietokone käynnistyy, mutta tietokoneessa on yhä ongelma	Suorita DiagTools. Lisätietoja on sivulla 20.	

Hiiri ei toimi	
Tarkista, että	Menettelytapa
hiiren kaapeli on liitetty oikein.	 Katkaise virta tietokoneesta. Kiinnitä kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen taakse.
käytät oikeaa ajuria. Jos käytät HP:n kehittynyttä hiirtä, varmista, että oikea ajuri on asennettu. Ajuri on toimitettu HP:n kehittyneen hiiren mukana.	Lataa uusin ajuri HP:n Web-palvelimesta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport
hiiri on puhdas.	Puhdista hiiren pallo alla kuvatulla tavalla.
hiiri ei ole viallinen.	Vaihda hiiri varmasti toimivaan tai kokeile käyttää hiirtä toisessa tietokoneessa.
Jos tietokone käynnistyy, mutta tietokoneessa on yhä ongelma	Suorita DiagTools. Lisätietoja on sivulla 20.

POST-testi antaa virheilmoituksen		
Tarkista	Menettelytapa	
Setup-ohjelman asetukset.	1 Käynnistä tietokone uudelleen.	
	2 Kun näyttöön tulee teksti F2 Setup , paina F2 -näppäintä. ¹	
tietokoneen yhteenvetonäyttö.	Käynnistä tietokone. Kun näyttöön tulee teksti F2 Setup , paina Esc . Pidä yhteenvetonäyttö näkyvissä painamalla Pause . Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä.	

 Lisätietoja Setup-ohjelmasta on Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-palvelimelta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman nimeltä DiagTools avulla voit tunnistaa HP Vectra -tietokoneisiin ja -työasemiin liittyviä ongelmia.

Apuohjelma sisältää sarjan työkaluja, joiden avulla

- voit tarkistaa järjestelmäsi kokoonpanon ja sen moitteettoman toiminnan
- voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyviä ongelmia
- HP-tukihenkilöt saavat nopeassa ja tehokkaassa ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja.

Lisätietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on Vectra Hardware Diagnostics -*käyttöoppaassa*, joka on saatavissa HP:n Webpalvelimelta PDF (Adobe Acrobat) -muodossa.

DiagToolsin hankkiminen

DiagTools on *ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levyllä*, joka toimitettiin tietokoneen mukana. Voit myös ladata tämän apuohjelman viimeisimmän version HP:n Web-palvelimelta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

DiagToolsin käynnistäminen

DiagToolsin käynnistäminen:

- 1 a Aseta ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy CD-asemaan tai
 - b luo vianmäärityslevyke diaginst.bat -apuohjelman (hakemistossa C:\DMI\HPDIAGS) tai TopTools-apuohjelman avulla ja aseta levyke levykeasemaan.
- 2 Käynnistä tietokone uudelleen.
- 3 Tietokone käynnistyy joko CD-levyltä tai levykkeeltä, ja näyttöön tulee valikko. Valitse vaihtoehto, joka suorittaa DiagToolsin.
- 4 Suorita vianmääritystestit noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tämä apuohjelma tunnistaa järjestelmän laitteistokokoonpanon automaattisesti ennen testien tekemistä.

Usein esitetyt kysymykset

K: Mistä saan ohjeita verkkokortin asentamisesta tietokoneeseen?

V: Lisätietoja on kohdassa LAN Card Ready, joka on Web-tukisivuilla osoitteessa www.hp.com/go/vectrasupport. Näillä sivuilla on tietoja yleisimmistä verkkokorteista ja verkkokorttiajureiden asennustietoja.

K: Mistä saan lisätietoja lisälaitteiden asentamisesta tietokoneeseen?

V: Troubleshooting and Upgrade Guide -opas sisältää yksityiskohtaisia tietoja lisälaitteiden asentamisesta. Opas on saatavilla HP:n Webtukisivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

K: Kuinka asennan tietokoneen käyttöjärjestelmän uudelleen?

V: Käytä tietokoneen mukana toimitettua ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levyä.

K: Kuinka voin varmistaa, että asennettava ohjelmisto/laitteisto on yhteensopiva tietokoneen kanssa?

V: Tarkista testattujen tuotteiden luettelo, joka on saatavilla osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

K: Miksi tietokone toimii hitaasti/tuottaa outoja ilmoituksia?

V: Tietokoneessa voi olla virus. Suorita tietokoneeseen ladattu virustentorjuntaohjelma.

Jos ongelma jatkuu, päivitä tietokoneen BIOS. Voit ladata BIOSin ja päivitysohjeet osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

K: Tietokoneen käytössä on ilmentynyt ongelmia siitä lähtien, kun asensin uutta ohjelmistoa. Miten voin korjata ongelman?

V: Poista sovelluksen asennus ja tarkista, korjautuiko ongelma sillä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan ja pyydä ohjeita tai tietoja tunnetuista yhteensopivuusongelmista.

K: Juuri asentamani laitteisto on ristiriidassa toisen laitteen kanssa. Kuinka voin korjata tämän ongelman?

V: Siirry tietokoneen Setup-ohjelmaan painamalla F2 käynnistyksen aikana ja poista Integrated Audio Interface (Advanced-valikossa) käytöstä.

K: Kuinka poistan tietokoneen sisäiset äänitoiminnot käytöstä, jos asennan äänikortin?

 $V\!\!: Valitse$ Ohjauspaneeli Käynnistä-valikosta, valitse Multimedia rallow Lisäasetukset. Napsauta Äänilaitteet- $kuvaketta \ ja \ valitse$ Älä käytä tämän laitteen ääniominaisuuksia - valintanappi.

2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen

Usein esitetyt kysymykset

K: Voinko käyttää USB-laitteita kaikkien tietokoneeseen esiasennettujen käyttöjärjestelmien kanssa?

V. Et. Vain esiasennetut Windows 95 ja Windows 98 tukevat USB-laitteita.

K: Kuinka suljen tietokoneen helposti ja oikein?

V: Vectra PC:n sammutustoiminto mahdollistaa tietokoneen sulkemisen virtapainiketta painamalla.

K: Onko tietokoneeni vuosi 2000 -yhteensopiva?

V: Kaikki uudet Vectrat on suunniteltu siirtymään vuoteen 2000 ongelmitta. Lisätietoja on HP:n vuotta 2000 käsittelevillä Web-sivuilla: www.hp.com/year2000.

K: Kuinka saan sovelluksen äänet kuuluviin?

V: Varmista, että multimedialaitteet on asennettu oikein (katso luku 1). Varmista, että sovellus on määritetty oikein. Valitse Käynnistä ➡ Ohjelmat ➡ Apuohjelmat ➡ Multimedia ➡ Äänenvoimakkuus. Varmista, ettei ääntä ole vaimennettu. Säädä äänenvoimakkuutta, kunnes kuulet äänen.

K: Mistä saan tietoja uusimmista HP:n ajureista?

V: www.hp.com/go/vectrasupport.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet löytyvät *Troubleshooting and Upgrade Guide* - oppaasta. Tämä opas on saatavilla HP:n Web-palvelimelta osoitteesta

www.hp.com/go/vectrasupport.

Vianmääritysohjeita:

- Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
- Suorita HP DiagTools. Voit luoda tietokoneen laitteistoprofiilin (Support Ticket), joka voidaan faksata tai postittaa tukipalveluun. Lisätietoja DiagToolsin käytöstä on sivulla 20.
- Tarkista HP:n Web-tukisivuilta (www.hp.com/go/vectrasupport), onko kyseessä tunnettu ongelma.
- Päivitä tietokoneen BIOS (Basic Input/Output System). Tietokoneen uusin BIOS ja BIOSin päivitysohjeet ovat saatavilla HP:n Webtukisivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.
- Merkitse ongelman tiedot muistiin, jotta pystyt kuvailemaan sen tarkasti. Lisätietoja on kohdassa "Tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ennen yhteyden ottamista tukeen" sivulla 24.
- Mieti, mitä sellaista teit, mikä olisi voinut aiheuttaa ongelman.
- Jos se on mahdollista, pidä järjestelmä käynnissä lähettyvilläsi soiton aikana.
- Ota yhteyttä HP-jälleenmyyjään tai HP-tukeen ruuhka-ajan ulkopuolella (ruuhka-aikoja ovat aamupäivä ja alkuilta). Lisätietoja on kohdassa "Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut" sivulla 24.

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut

Saat lisätietoja HP:n palveluista ja tuesta Web-tukisivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.


Tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ennen yhteyden ottamista tukeen

Kirjoita paperille joitakin seuraavassa mainituista tiedoista. Tämä auttaa HP:n tukea ratkaisemaan ongelman nopeasti ja tehokkaasti:


Tietokoneen kuvaus			
Mallin numero Katso tietokoneen oikean reunan alaosassa olevaa tarraa.			
Sarjanumero	Katso tietokoneen oikean reunan alaosassa olevaa tarraa.		
RAM-muisti	Muistin määrä näkyy yhteenvetonäytössä, jonka saat näkyviin painamalla Esc käynnistyksen aikana.		
Asennettujen megatavujen määrä.HP-RAM vai muun valmistajan RAM.	Muiden valmistajien muistin käytössä voi olla yhteensopivuusongelmia.		
	Kysymys tai ongelma		
Kirjoita muistiin ongelman lyhyt kuvaus			
Toistuvuus	Kuinka usein ongelma on esiintynyt?		
Toimiiko oikein? Kuinka pitkään tietokone toimi oikein?			
Vasta tehdyt muutokset tietokoneeseen	Onko tietokoneeseen tehty muutoksia vastikään?		
	Laitteistokokoonpano		
Käytössä oleva BIOSin versio?	BIOSin versio näkyy yhteenvetonäytössä, jonka saat näkyviin painamalla Esc käynnistyksen aikana.		
Onko BIOS-parametreja muutettu? Ilmenikö ongelma sen jälkeen, kun BIOSiin tehtiin muutoksia Setup-ohjelmalla?			
Tee luettelo lisälaitekorttien (kuten verkko-, ääni-	Tämä luettelo tarvitaan mahdollisten keskeytysristiriitojen selvittämiseksi. Saat luettelon keskeytyksistä (IRO:t)		
ja SCSI-korttien) käyttämistä korttipaikoista ja keskeytyksistä.	suorittamalla DiagToolsin (lisätietoja on sivulla 20) ja korttipaikkojen numerot yhteenvetonäytöstä, jonka saat näkyviin painamalla Esc käynnistyksen aikana.		
	Käyttöjärjestelmä		
Käytätkö alkuperäistä			
käyttöjärjestelmäohjelmistoa, joka oli			
tietokoneella valmiiksi asennettuna?			
Jos ei, mikā kāyttōjārjestelmāversio on kāytōssā? Valitse Asetukset 🖒 Ohjauspaneeli Käynnistä -valikosta ja napsauta Järjestelmä -kuvaketta Käyttōjārjestelmān versio nākyy kohdassa Järjestelmä .			
Käyttöjärjestelmän antama virheilmoitus	Kirjoita muistiin virheilmoituksen tarkka teksti.		
Vihjeitä käynnistyksen aikana (POST-testi). Tämä testi tarkistaa kaikki asennetut komponentit. POST-virheet tulevat näyttöön tai niistä ilmoitetaan merkkiäänin.			

24

Pentium-prosessorilla varustettu malli



Celeron-prosessorilla varustettu malli



Laitteistokomponenttien vaihtaminen

Tässä luvussa on tietoja laitteistokomponenttien vaihtamisesta. Lisätietoja tietokoneen päivittämisestä, sisäisten komponenttien nimikkeistä ja lisälaitteiden asentamisesta on *Troubleshooting and Upgrade Guide* -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.


	Valmistautuminen	
	Lue tämä jakso ennen komponenttien vaihtamista.	
VAROITUS Turvallisuussyistä tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuir irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on irrotetta aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran tietokoneese		
VAROITUS	Staattinen sähkö saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Älä anna vaatteidesi koskettaa lisävarustetta. Staattisen sähkön poistamiseksi anna lisävarusteen pussin olla tietokoneen päällä, kun otat lisävarusteen pussista. Käsittele lisävarustetta varoen ja mahdollisimman vähän.	

Kannen ja etupaneelin irrottaminen ja asettaminen paikalleen

Kannen irrottaminen

Katkaise näytön ja tietokoneen virta ja irrota kaikki virtajohdot ja tietoliikennekaapelit ennen kannen irrottamista. Avaa kannen lukitus tarvittaessa tietokoneen takaosasta.


- 1 Irrota kansi irrottamalla tietokoneen takaosassa oleva ruuvi, avaamalla takasalvat ja liu'uttamalla kantta taaksepäin.
- 2 Jos vaihdat tuulettimen, irrota etupaneeli.



Kannen asettaminen paikalleen


Varmista ennen kannen asettamista paikalleen, että kaikki sisäiset kaapelit on liitetty oikein eivätkä ne jää puristuksiin.

- 1 Aseta etupaneeli tarvittaessa paikalleen.
- 2 Aseta kansi nuolten kohdalle ja aseta se paikalleen.




- 3 Sulje tietokoneen takaosassa olevat salvat ja kiinnitä ruuvi.
- 4 Lukitse kansi tarvittaessa tietokoneen takaosasta.


Muistimoduulin vaihtaminen



- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Avaa salvat ja irrota vanha muistimoduuli.



3 Aseta uusi muistimoduuli (paikalleen) ja sulje salvat.




4~ Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Laajennuskortin vaihtaminen


HUOMAUTUS

Käytä vain XT-muotoisia ISA-laajennuskortteja (leveys alle 10,4 cm).


- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota kiinnityssalpa ja kierrä se auki.



- 3 Pitele vanhaa korttia tiukasti ja vedä se ulos varovasti.
- 4 Kohdista uusi kortti varovasti, liu'uta se paikalleen ja paina se vastakkeeseen.




5 Kierrä kiinnityssalpa kiinni ja kiinnitä se paikalleen.



6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Käytettävä asemaliitin

Sisäiset asemat eli kiintolevy-, DVD- tai CD-asemat, on liitettävä dataja virtakaapeleihin. Kun vaihdat nämä asemat, varmista, että käytät oikeita data- ja virtaliittimiä.



Virtaliittimet	Määrä pöytämallissa	Käyttötarkoitus
	1	Kiintolevyasema
	1	Levykeasema

Kiintolevyaseman vaihtaminen

Lisätietoja kiintolevyn sisällön palauttamisesta on *Troubleshooting* and *Upgrade Guide* -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport.

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).

2 Irrota kaikki aseman liittimet.








Kiintolevyasema

Levykeasema

Päävirta


- 3 Paina asemalokeron päällä olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero liu'uttamalla sitä taaksepäin.
- 4 Irrota asemalokeron pohjassa olevat ruuvit ja irrota kiintolevyasema.



VAROITUS

Käsittele kiintolevyasemaa varoen asennuksen aikana. Jopa puolen sentin pudotus voi vahingoittaa sitä.

- 5 Liu'uta uusi kiintolevyasema asemalokeroon (oikein päin) ja kiinnitä ruuvit.
- 6 Aseta asemalokero paikalleen.






- 7 Kiinnitä kaikki data- ja virtaliittimet.
- 8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Ohuen CD-aseman vaihtaminen


VAROITUS

Älä avaa CD-aseman koteloa välttääksesi sähköiskun tai silmiesi vahingoittumisen laservalon vuoksi. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa laseryksikköä. Älä yritä tehdä muutoksia laseryksikköön itse. CD-asemassa olevassa tarrassa on tiedot aseman käyttämästä virrasta ja aallonpituudesta. Tämä laite on luokan 1 laserlaite.


- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota aseman liitin.



- 3 Paina asemalokeron päällä olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero liu'uttamalla sitä taaksepäin.
- 4 Avaa CD-aseman lukitussalpa ja irrota asema asemalokerosta.



- 5 Aseta uusi CD-asema asemalokeron nuolten kohdalle ja napsauta se paikalleen.
- 6 Aseta asemalokero paikalleen.




- 7 Kiinnitä aseman liitin.
- 8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Levykeaseman vaihtaminen

- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota kaikki aseman liittimet.








Kiintolevyasema


Levykeasema

Päävirta

- 3 Paina asemalokeron päällä olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero liu'uttamalla sitä taaksepäin.
- 4 Irrota asemalokeron sivuilla olevat ruuvit ja irrota levykeasema.



- 5 Liu'uta uusi levykeasema asemalokeroon (oikein päin) ja kiinnitä ruuvit.
- 6 Aseta asemalokero paikalleen.







- 7 Kiinnitä kaikki data- ja virtaliittimet.
- 8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Prosessorin vaihtaminen


- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Poista vanha prosessori.




Pentium-prosessorin irrottaminen



3 Asenna uusi prosessori ja napsauta se paikalleen.




Pentium-prosessorin vaihtaminen




- 4 Jos uusi prosessori käyttää eri kellotaajuutta kuin vanha, varmista, että järjestelmäkortin kytkimet on määritetty oikein. (Oikeat kytkinasetukset on merkitty järjestelmäkorttiin.)
 - Celeron-prosessoreissa prosessorin nopeusasetukset määritetään automaattisesti.
- 5 Varmista, että olet asentanut uusimman BIOSin version.
- 6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Järjestelmäkortin vaihtaminen

- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota sivupaneeli.




- 3 Irrota vanhan järjestelmäkortin keskusmuisti ja prosessori (kuvattu tässä luvussa).
- 4 Irrota vanha järjestelmäkortti.




5 Liu'uta uusi järjestelmäkortti varovasti paikalleen kiskojen mukaisesti.

6 Työnnä järjestelmäkortti paikalleen vivun avulla. Varmista, että liittimet ovat oikeilla kohdillaan ja täysin paikoillaan.



- 7 Asenna keskusmuisti ja prosessori uuteen järjestelmäkorttiin (kuvattu tässä luvussa).
- 8 Jos uusi prosessori käyttää eri kellotaajuutta kuin vanha, varmista, että järjestelmäkortin kytkimet on määritetty oikein. (Oikeat kytkinasetukset on merkitty järjestelmäkorttiin.)
 - Celeron-prosessoreissa prosessorin nopeusasetukset määritetään automaattisesti.
- 9 Aseta sivupaneeli paikalleen.



- 10 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).
- $11\ {\rm Varmista},$ että olet asentanut uusimman BIOS
in version.

Virtalähteen asettaminen paikalleen


VAROITUS

Sähköiskun välttämiseksi virtalähdettä ei saa avata. Tuote ei sisällä osia, joita käyttäjä voi huoltaa.

- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Poista kaikki sisäisen virtalähteen liittimet.








Kiintolevyasema

Levykeasema

Päävirta

3 Irrota virtalähdettä paikallaan pitävät ruuvit.




Irrota kaikki kolme ulkoista ruuvia ja sisäinen ruuvi.

- 4 Liu'uta virtalähdettä taaksepäin ja irrota se.
- 5 Aseta uusi virtalähde paikalleen.
- 6 Kiinnitä virtalähde paikalleen kolmella ruuvilla.
- 7 Kiinnitä *kaikki* sisäisen virtalähteen liittimet.
- 8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).
- 9 Valitse oikea jänniteasetus.

Tuulettimen vaihtaminen

- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota sivupaneeli (irrottamisohjeet ovat sivulla 36).
- 3 Irrota tuulettimen virtaliitin.
- 4 Irrota ilmavirran ohjain ja tuuletin.




- Kiinnitä kuminastat (4) uuteen tuulettimeen.
- 6 Liitä uusi ilmavirran ohjain uuteen tuulettimeen.
- 7 Kohdista tuuletin paikalleen ja aseta se tietokoneeseen.

VAROITUS

Varmista, että tuuletin toimii oikein, asentamalla se siten, että virtaliitin on oikeassa alakulmassa.

8 Liitä virtaliitin.




Varmista, että tuuletin on asennettu oikein paikalleen siten, että virtaliitin on oikeassa alakulmassa


9~ Aseta sivupaneeli ja kansi paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Liitinkortin vaihtaminen

- 1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tässä luvussa).
- 2 Irrota sivupaneeli ja järjestelmäkortti (kuvattu tässä luvussa).
- 3 Poista kaikki liitinkortin liittimet ja laajennuskortit.
- 4 Irrota liitinkorttia paikallaan pitävä ruuvi.
- 5 Liu'uta liitinkorttia eteenpäin ja irrota se kallistamalla sitä.



- 6 Asenna uusi liitinkortti.
- 7 Liu'uta liitinkortti takaisin paikalleen ja kiinnitä se ruuvilla.



- 8 Aseta järjestelmäkortti, sivupaneeli ja laajennuskortit paikalleen.
- 9 Liitä kaikki laitteiden liittimet.
- 10 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tässä luvussa).

Määritykset ja takuu

Määritykset

MÄÄRITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan

Valmistajan nimi: HEWLETT-PACKARD
Valmistajan osoite: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 9

FRANCE

vakuuttaa, että seuraava tuote: Tuotteen nimi: Henkilökohtainen tietokone

Mallin numero: HP VECTRA VLi 8 SF /XXX

täyttää seuraavat tuotemääritykset:

Turvallisuus Kansainvälinen: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 / GB4943-1995

Eurooppa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3

EMC CISPR 22:1993 / GB9254-1988 / EN 55022:1994 Class B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 1 kV virtajohdot

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ²⁾ / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 ¹⁾

AS / NZ 3548:1992

Lisätietoja: Tämä tuote täyttää seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten oikeutettu

CE-merkintään: EMC-direktiivi 89/336/ETY, jota täydentää direktiivi 93/68/ETY. Matalajännitedirektiivi 73/23/ETY.

Grenoble

Joulukuu 1998

<u>Jean-Marc JULIA</u> Laadunvalvonnan johtaja

Lisätietoja määräystenmukaisuudesta:

Yhdysvalloissa

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager,

3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. (Puhelin: +358 1 415 857 1501)

¹⁾ Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tietokonejärjestelmässä.

²⁾Tämä laite on FCC·sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Tietokoneen kierrättäminen

 HP huolehtii ympäristöstä. Tämän HP -tietokoneen suunnittelussa on otettu ympäristö mahdollisimman hyvin huomioon.

HP ottaa halutessasi vanhan tietokoneesi takaisin kierrätystä varten, kun tietokonetta ei enää tarvita.

HP:llä on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lähetetään HP:n kierrätyskeskuksiin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa käytetään uudelleen, ja loput osat menevät kierrätykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat käsitellään erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan vaarattomiksi kemiallisella prosessilla.

Jos haluat lisätietoja kyseisestä HP:n ohjelmasta, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen HP-myyntitoimistoon.

Akun vaihtaminen

Väärin asennettu akku voi räjähtää. Turvallisuussyistä vanhaa akkua ei koskaan saa yrittää ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa akku vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla. Tietokoneen akku on litiumakku, joka ei sisällä raskasmetalleja. Ympäristön suojelemiseksi akkua ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana tästä huolimatta. Palauta käytetty akku liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin akut voidaan joko kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisesti. Akun palautus on maksutonta.

HP:n yleinen laitteistotakuu

Yleistä

Tämä HP:n yleinen laitteistotakuu antaa asiakkaalle erityiset takuuoikeudet tuotteen valmistajalta, HP:ltä. Katso *tarkemmat* takuutiedot tuotteen mukana toimitetusta HP-takuukortista. Tämän takuun lisäksi asiakkaalla voi olla muita lain suojaamia oikeuksia paikallisen lain tai HP:n kanssa solmitun kirjallisen sopimuksen mukaan.

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY BUT ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU.

THE LAWS OF YOUR COUNTRY MAY PROVIDE FOR DIFFERENT WARRANTY RIGHTS. IF SO, YOUR AUTHORIZED HP DEALER OR HP SALES AND SERVICE OFFICE CAN PROVIDE YOU WITH DETAILS

Takuukorjaus tai -vaihto

HP:n laitteisto

HP takaa tuotteen mukana toimitetussa HP-takuukortissa kuvatun tietyn takuuajan ajan, että HP:n laitteistossa, lisälaitteessa tai tarvikkeessa ei ole vikaa materiaalin tai työn suhteen. HP ei kuitenkaan takaa HP:n laitteiston, lisälaitteen tai tarvikkeen toiminnan keskeytymättömyyttä tai virheettömyyttä muilla kuin edellä mainituilla tavoilla.

Jos HP ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta takuun edellyttämään kuntoon kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen takuuaikana, asiakkaalla on oikeus palauttaa laitteisto valtuutetulle HP-jälleenmyyjälle tai muulle HP:n edustajalle, jolloin HP hyvittää tuotteen hankintahinnan. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP.n kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu, kaikki laitteistokomponentit on palautettava koko järjestelmäyksikön mukana, ennen kuin koko tuotteen hinta voidaan palauttaa.

Tämä takuu kattaa keskusyksikön, näppäimistön ja hiiren sekä keskusyksikön sisällä olevat HP:n valmistamat laitteet, esimerkiksi näytönohjaimen, massamuistilaitteet ja liitäntäohjaimet.

Keskusyksikön ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella tallennusjärjestelmällä, näytöllä, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa.

HP:n ohjelmiston kattaa HP:n ohjelmatuotteen rajoitettu takuu, joka on HP-tuotteen käyttöoppaassa.

 $H\!P$ $E\!I$ anna tukea tälle tuotteelle, jos se on määritetty verkkopalvelimeksi. Suosittelemme $H\!P$ NetServer palvelimia verkon tarpeisiin.

Ellei toisin ole mainittu ja jos se on paikallisissa laeissa sallittu, laitteistotuotteet voivat sisältää uudelleenvalmistettuja osia (joiden toiminta on uuden veroista) tai mahdollisesti vähän käytettyjä osia. HP voi korjata tai vaihtaa laitteistotuotteita (i) tuotteisiin, joiden toiminta vastaa korjattavan tai vaihdettavan tuotteen toimintaa mutta jotka saattavat olla käytettyjä, tai (ii) tuotteisiin, jotka voivat sisältää uudelleenvalmistettuja osia, joiden toiminta on uuden veroista, tai mahdollisesti vähän käytettyjä osia.

Muiden valmistajien laitteisto

Valmiiksi asennetulla *muiden valmistajien* laitteistolla sekä *muiden valmistajien* komponenteilla, jotka on asennettu HP:n tuotteeseen tuotteen hankinnan jälkeen, voi olla eri takuuehdot kuin sillä HP:n tuotteella, johon ne on asennettu

Keskusyksikön ulkopuolella olevilla *muiden valmistajien* tuotteilla tai oheislaitteilla, kuten ulkoisella tallennusjärjestelmällä, näytöllä, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on valmistajansa myöntämä takuu.

Hankintatosite ja takuuaika

Huollon tai tuen saaminen laitteistotuotteelle HP-takuukortissa määritettynä takuuaikana voi edellyttää, että asiakas esittää tositteen alkuperäisestä hankinnasta. Tosite määrää takuuajan alkuhetken. Jos hankintatositetta ei ole saatavilla, valmistajan asettama päivämäärä (tuotteessa) on takuuajan alkuhetki.

Poikkenkset

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat seuraavista seikoista: (a) virheellinen tai puutteellinen ylläpito tai kalibrointi, (b) muut kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, liitäntäosat tai tarvikkeet, (c) valtuuttamaton korjaus, huolto, muokkaus tai väärinkäyttö, (d) käyttö muissa kuin tuotteen määrityksissä mainituissa ympäristöoloissa, (e) toimipisteen virheellinen valmistelu tai huolto tai (f) jokin muu poikkeus, joka voi olla erityisesti mainittu takuutodistuksessa.

Takuun rajoitus

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA VALMISTAJAN TAKUU TUOTTEEN KAUPPA-ARVOSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MUUT TAKUUT RAJOITETAAN EDELLÄ MAINITTUUN TAKUUAIKAAN.

Korvansvelvollisuus

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA EDELLÄ KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSÄÄN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITÄ, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU.

(Uusittu 30.11.1998)

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu

Tähän HP Vectra PC:hen on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ennen jatkamista.

LUE TÄMÄ LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTÖN. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KÄYTTÖOKEUDEN AINOASTAAN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT. LAITTEEN KÄYTTÖ ON OSOITUS NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ. JOS ET HYVÄKSY LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTÄSI JA TUHOTTAVA ALKUPERÄISET LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KONAISUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVÄKSYMISESTÄ.

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TÄMÄ HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KÄYTÖNAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA.

Huomautus: Microsoftin käyttöjärjestelmäohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin käyttöoikeussopimuksessa (End User License Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen mukana.

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖ. Asiakas saa käyttää ohjelmatuotetta missä tahansa yhdessä tietokoneessa. Asiakas ei saa käyttää ohjelmatuotetta verkossa tai useammassa kuin yhdessä tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta selvittää tai purkaa tuotteen ohielmakoodia. iollei tätä ole lailla sallittu.

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) silloin, kun kopiointi tai muokkaus on välttämätöntä, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin käyttää tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyväksyy sen, että hänellä ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen liittyvää oikeutta fyysisen tietovälineen omistusoikeutta lukuun ottamatta. Asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että ohjelmatuotteen on suojattu tekijänoikeudella. Asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että ohjelmatuotteen on saattanut kehittää ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijänoikeustiedoissa ja joka voi ryhtyä toimenpiteisiin siinä tapauksessa, että asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijänoikeutta.

OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN TARKOITETTU CD-LEVY. Jos tuotteen mukana on toimitettu ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levyä saadaan käyttää ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy alun perin toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levyllä olevaa Microsoftin käyttöjärjestelmän käyttöä koskee Microsoftin Peruskäyttäjän käyttösopimus (End User Licence Agreement eli EULA).

OHJELMATUOTTEEN KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN. Asiakas voi siirtää ohjelmatuotteen käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen osapuolen kanssa sopimus, jolla tämä suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin. Tällaisen siirron yhteydessä asiakas hyväksyy sen, että hänen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat päättyneet, ja hän joko tuhoaa omat kopionsa ja muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

JÄLLEENLISENSOINTI JA KOPIOIDEN JAKAMINEN. Asiakas ei saa vuokrata tai jälleenlisensoida ohjelmatuotetta tai jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisillä tietovälineillä tai tietoliikenneyhteyksien kautta ilman Hewlett-Packardin kiriallista suostumusta.

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa tämän ohjelmatuotteen käyttöoikeuden, jos asiakas ei ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja eikä Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut tilannetta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

PÄIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyväksyy sen, että tämä ohjelmatuote ei sisällä päivityksiä tai laajennuksia, jotka saattavat olla saatavilla Hewlett-Packardin erillisen tukisopimuksen perusteella.

VIENTILAUSEKE. Asiakas hyväksyy sen, että hän ei vie eikä jälleenvie ohjelmatuotetta tai yhtään sen kopiota tai näiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisääntöjen tai muiden vastaavien sääntöjen vastaisesti.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause in DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Rights for non-DOD U.S. Government Departments and Agencies are as set forth in FAR 52.227-19(c)(1,2).

HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu

TÄMÄ HP-OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT MUKAAN LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KÄYTÖNAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA.

Yhdeksänkymmenen päivän rajoitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa YHDEKSÄNKYMMENEN (90) PÄIVÄN ajan hankintapäivästä, että ohjelmatuotteella voi suorittaa ohjekirjoissa määritellyt toiminnot, kun kaikki tiedosto on asennettu oikein. HP ei takaa sitä, että ohjelma toimii keskeytyksettä tai että siinä ei ole virheitä. Siinä tapauksessa, että ohjelmatuotteella ei voi suorittaa ohjekirjoissa määriteltyjä toimintoja takuuaikana, HP toimittaa asiakkaalle toimivan ohjelmiston sekä asennusohjeet tai antaa asennusapua.

HP:n ohjelmisto

HP takaa HP-takuukortissa mainitun takuuajan, että esiasennettu HP:n ohjelmisto on virheetön materiaalien ja työn osalta siten, että HP:n ohjelmisto toimii, kun HP:n tuotetta ja HP:n ohjelmistoa käytetään oikein. HP ei kuitenkaan takaa HP:n ohjelmiston toiminnan keskeytymättömyyttä tai virheettömyyttä muilla kuin edellä mainituilla tavoilla.

Jos HP saa ilmoituksen virheestä HP:n ohjelmatuotteessa ohjelmatuotteen takuuaikana, HP valintansa ja määritetyn takuun mukaan:

- 1. joko avustaa virheettömän ohjelmiston asentamisessa TAI
- 2. antaa loppukäyttäjäasiakkaalle virheettömän ohjelmiston ja kirjalliset asennusohjeet.

 $\label{lem:mukana} \textit{Mukana toimitetun HP:n tai sen edustajan esiasentaman HP:n tai muun valmistajan ohjelmiston uudelleenasentaminen ei kuulu HP-takuun piiriin.$

Jos HP ei kykene vaihtamaan ohjelmistoa kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP:n kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu, mukana toimitettua tai esiasennettua ohjelmistoa ei voi palauttaa hankintahinnan palauttamiseksi erillään koko järjestelmästä.

Muiden valmistajien ohjelmisto

Kaikkia esiasennettuja ja mukana toimitettuja *muiden valmistajien* ohjelmistoja koskee ohjelmiston valmistajan takuu. Näin ollen HP *ei* myönnä niille mitään takuuta.

Tietoväline (mikäli toimitettu). HP takaa YHDEKSÄNKYMMENEN (90) PÄIVÄN ajan ostopäivästä, että HP:n toimittama tietoväline, jolle tämä tuote on tallennettu, on virheetön materiaalien ja työn osalta edellyttäen, että sitä käytetään normaalilla tavalla. Jos tietoväline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa tietovälineen HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovälinettä kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut ohjelmatuotteen kopiot.

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan täytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa takuuajan päättymisestä.

Takuun tajoitus. HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut valmistus- tai materiaalivirheistä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen takuun 90 päivän kestoaikaan. Tämä ei rajoita niitä oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsäädännön nojalla, josta ei voida toisin sopia.

Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus. EDELLÄ KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSÄÄN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSESEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITÄ, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tämä ei rajoita niitä oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsäädännön nojalla, josta ei voida toisin sopia.

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lähimmästä HP:n myyntipisteestä tai omistajan käsikirjassa tai huolto-oppaassa mainitusta paikasta.

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY BUT ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU.

(Uusittu 16.3.1998)

Hewlett-Packardin vuosi 2000 -vastuu

Sellaisin velvoittein ja rajoituksin kuin HP on erikseen ilmoittanut vastaavansa tätä tuotetta koskevista virheistä, HP vastaa myös siitä, että HP-tuote (laitteisto, ohjelmisto, firmware) käsittelee päivämäärätietoja oikein (mukaan lukien laskeminen, vertailu ja järjestäminen) siirryttäessä vuosissadalta toiselle (vuodesta 1999 vuoteen 2000) mukaanlukien kakausvuoteen liittyvä laskenta, kun sitä käytetään HP:n HP-tuotetta koskevan ohjeistuksen mukaisesti mukaan lukien ohjelmistokorjaukset ja päivitykset, edellyttäen, että kaikki muut tuotteet (laitteistot, ohjelmistot, firmwaret), joita käytetään HP-tuotteen (HP-tuotteiden) yhteydessä vaihtavat oikein päivämäärätietoja sen kanssa. Tämä HP:n vastuu on voimassa 31.1.2001 asti.

(Uusittu 21.12.1998)

Fyysiset ominaisuudet

Lisätietoja on tietokoneen tiedoissa, joka on kirjastossa HP:n Web-sivuilla osoitteessa www.hp.com/desktop.

Ominaisuus	Kuvaus		
Paino (ilman näyttöä ja näppäimistöä)	7,54 kg		
Mitat	Leveys: 37 cm, korkeus: 9,5 cm, syvyys: 39 cm		
Pohjapinta-ala	0,144 m ²		
Varastointilämpötila	-40 - 70 ℃		
Varastointikosteus	8 - 85 % (suhteellinen), tiivistymätön 35 °C:n lämpötilassa		
Käyttölämpötila	10 - 35 °C		
Käyttökosteus	15 - 80 % (suhteellinen)		
Virtalähde	Syöttöjännite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta (joissakin malleissa on jännitteen valintakytkin) Syöttötaajuus: 50 / 60 Hz Enimmäisteho: 90 W jatkuva		

Virrankulutus

Virrankulutus	Windows NT 4.0		Windows 95	
	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Käyttö ilman tietoliikennettä	≤ 31 W	≤ 31 W	≤ 32 W	≤ 31 W
Valmiustilassa	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W
Virta katkaistuna	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W


HUOMAUTUS

Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimellä, virrankulutus laskee alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tämä tietokoneen erityinen virrankatkaisu lisää virtalähteen käyttöikää huomattavasti. Jos haluat, ettei virtaa kulu lainkaan tietokoneen ollessa poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta tai käyttää katkaisimella varustettua jakorasiaa.

Melun tuotto

Melun tuotto (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)	Melun teho (tavallinen)	Melun paine (tavallinen)
Käytössä	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 26,5 dB
Kiintolevyasemaa käytettäessä	LwA ≤ 36,0 dB	LpA ≤ 31,5 dB
CD-asemaa käytettäessä	LwA ≤ 44,4 dB	LpA ≤ 40,0 dB
Levykeasemaa käytettäessä	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 34,5 dB

Julkaisukartta





Tuotenumero Artikelnummer PN 5967-9530 PN



5967-9530